

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ПРИБОРА «МИНИТРОНИК»

1 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СИГНАЛА «ПОЖАР»:

1.1 Включается в постоянном режиме красный индикатор «**Пожар**» и красный индикатор адреса шлейфа сигнализации;

1.2 Включается в прерывистом режиме встроенный звуковой оповещатель;

1.3 Срабатывает речевое и звуковое оповещение;

1.4 Действия ответственного лица:

1.4.1 Проверить помещения на предмет возгорания (присутствия дыма) согласно адресов подключения шлейфов;

1.4.2 При подтверждении тревожной ситуации (пожар) вызвать пожарную охрану по тел. 01, начать эвакуацию людей;

1.4.3 При ложной сработке - нажать кнопку «**Отмена тревоги**». При этом индикатор «**Дежурный режим**» будет гореть зеленым цветом.

2 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СИГНАЛА «ВНИМАНИЕ»:

2.1 Включается желтый индикатор «**Внимание**»;

2.2 Мигает красный индикатор адреса шлейфа сигнализации;

2.3 Включается в прерывистом режиме встроенный звуковой оповещатель;

2.4 Действия ответственного лица:

2.4.1 Визуальный осмотр места сработки (определение по индикации) и идентификация сработавшего извещателя по горящему в постоянном режиме индикатору;

2.4.2 После идентификации сработавшего извещателя произвести сброс кнопкой «**Отмена тревоги**».

3 ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СИГНАЛА «НЕИСПРАВНОСТЬ»:

3.1 Включается красный индикатор «**Обрыв шлейфа**» и (или) «**КЗ**» (короткое замыкание);

3.2 Мигает красный индикатор адреса шлейфа сигнализации. Включается в прерывистом режиме встроенный звуковой оповещатель;

3.3 Действия ответственного лица:

3.3.1 Визуальный осмотр места сработки (определение по индикации);

3.3.2 Произвести сброс кнопкой «**Отмена тревоги**».

Если раздел не берется под охрану или горит индикатор неисправность, то необходимо сообщить в обслуживающую организацию (диспетчеру) по телефону: **94-77-90**



«Альянс — монтаж»

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

☎ (4852) 422-339

✉ alians-montag@mail.ru

🌐 www.alians-montag.ru